

CONSIGLI PRATICI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA PITTURA SU PARETE

APPLICARE UN FONDO

Aiuta a regolare e uniformare l'assorbimento sui diversi supporti (cartongesso, rasature varie tracce chiuse, vecchie pitture). Per le tonalità scure è necessario un fondo già scuro.

La pittura su un fondo si applica più facilmente, il pennello o rullo corre meglio, esse ne consuma meno perché viene assorbita meno, migliora la resa, l'aspetto e a la durata nel tempo, oltre alla tenuta allo sporco.

Questa mano di vernice in più all'inizio vi aiuterà a risparmiarne molte di più alla fine.

NON DILUIRE ECCESSIVAMENTE

La pittura, soprattutto nelle tonalità scure deve rimanere corposa altrimenti perde le sue proprietà di copertura.

Una pittura troppo diluita risulta semplice acqua colorata e non coprirà nemmeno dopo molte mani.

Può sembrare meno faticoso e con risparmio ma **NON FUNZIONA**.

VOLETE OTTENERE UN EFFETTO "LISCIO"?

1 - Usate il rullo: è indispensabile per ottenere una texture liscia sulle pareti. Deve essere di buona qualità ed appropriato al materiale da applicare, ed all'effetto desiderato. Da noi potete trovarne di ottimi.

2 - Evitate di passare più mani incrociate di pittura è troppo diluita, altrimenti non sarà sufficientemente coprente.